

Anleitung Popcornmaschine

Model: Gold Medal, Citation #2001 BN



Kessel: Edelstahl / Kapazität: 160l/Std.
Maße: B 71,1x H 110,5x T 52,1cm
Spannung: 230V / Leistug: 1.920W
Gewicht: 55 kg

Allgemein

Popcorn passt immer 😊

Zu einer gelungenen Veranstaltung gehört auch die Bereitstellung von leckerer Verpflegung und Snacks - Popcorn ist da eine gute Wahl. Ob Kinoabend, Spielefest, Talentshow oder Kinderkonzert, Popcorn erfreut sich immer großer Beliebtheit und ist mit unserer Maschine ohne viel Aufwand auch in großen Mengen herzustellen.

Das professionelle Gerät mit einem Fassungsvermögen von 16oz (ca. 450g) überzeugt durch eine hohe Wertigkeit und lässt schon von weiten das knusprige Popcorn durch die Scheibe erkennen. Ihr könnt das System bei uns mit hochwertigem Popcornmaterial buchen – auch das benötigte Verbrauchsmaterial in Form von Papiertüten wird auf Wunsch mitgegeben, so dass kein größerer Aufwand für den Betrieb der praktischen Popcornmaschine entsteht.

Aufbau

Bitte beim Aufbau beachten:

- Die Maschine muss gerade und geschützt stehen. Bitte achtet darauf, dass sie nicht in den Regen kommt.
- Die Maschine verfügt über einen normalen 230V Anschluss. Ein Verlängerungskabel ist in den meisten Fällen notwendig. Achtet darauf, dass die Kabel stolpersicher verlegt werden. Wenn ihr die Veranstaltung draußen macht, benötigt ihr die dafür zugelassenen Kabel.

Anleitung Popcornmaschine

Model: Gold Medal, Citation #2001 BN

Funktionen

Die Maschine hat vier Schalter. Diese befinden sich an der hinteren Seite rechts oben. Die Funktionen sind:

Light: Schaltet alle Lichter im Innenraum und am Aufsatz der Popcornmaschine ein.

Warmer: Bedient die Wärmeplatte im Innenraum der Popcornmaschine mit Gebläse.

Kettle Motor: Bedient den Motor des Kesselrührwerks sowie das Abluftgebläse im Dach der Maschine.

Kettle Heat: Bedient die Heizelemente im Kochkessel.



Rezept

Für einen Kochdurchgang in der Popcornmaschine benötigt ihr:

- 450g Popcornmais
- 140 ml Popcorn Öl
- 100g Zucker

Natürlich könnt ihr mit dem Zucker je nach Geschmack variieren 😊

Anweisungen zum Betrieb:

1. Schalte sowohl den KETTLE HEAT- als auch den KETTLE MOTOR-Schalter ein.
2. Teste das Aufpoppen von drei Maiskörnern und 35ml Popcornöl. Wenn die Körner aufgehen, ist der Kessel einsatzbereit.
3. Fülle eine volle Ladung Mais/Öl und Zucker in den Kessel. Danach schließt du die Deckel des Kessels und lässt diese solange geschlossen bis das gesamte Popcorn darin gepoppt ist.
4. Wenn der Mais fertig gepoppt ist, kippe den Kessel vorsichtig aus.
5. Sobald der Kessel leer ist, bitte sofort wieder Öl nachschütten.
6. Wiederholen Sie den Zyklus mit dem Nachfüllen von Popcorn und Zucker, bis die gewünschte Menge Popcorn erreicht ist.
7. Bei der letzten Kanne Mais empfiehlt es sich, den Schalter KETTLE HEAT auf OFF zu stellen, sobald die Deckel durch den gepoppten Mais aufgedrückt werden. Dieses Verfahren spart Strom und reduziert Rauch/Geruch durch Ölrückstände, die nach dem Ploppen zurückbleiben.

Anleitung Popcornmaschine

Model: Gold Medal, Citation #2001 BN



Reinigung

ACHTUNG: Den Kessel auf keinen Fall in Wasser tauchen, dabei geht die Elektrik im Kessel kaputt!!! Bitte keine Metallschwämme, scharfen Reinigungsmittel, Öfenreiniger, ammoniakhaltige Reiniger o.ä. verwenden, auch damit könnt ihr die Maschine beschädigen.

Reinigen des Kessels

1. **VORSICHT:** Der heiße Kessel kann Verbrennungen verursachen, wenn du ihn mit der Hand berührst. Lassen Sie den Kessel mindestens 1 Stunde lang abkühlen, bevor du ihn reinigst.
2. Wische den Kessel zunächst mit einem sauberen Tuch ab.
3. Mische ca. 15g „Heat´n Kleen“ auf einen Liter Wasser. Umrühren bis sich das Pulver aufgelöst hat. Lösung bis zur benötigten Tiefe in den Popcornkessel gießen. Kesselheizung einschalten und genau beobachten.
4. Sobald die Lösung anfängt zu kochen, die Kesselheizung ausschalten. Nun die Lösung für ca. 30 Minuten einwirken lassen.
5. Danach den Kesselinhalt vorsichtig in einen Eimer entleeren.
6. Nun den Kessel entnehmen, sauber wischen und abspülen.
7. Sollte der Kessel immer noch verschmutzt sein, Vorgang wiederholen und 6-8 Stunden einwirken lassen. Danach den Kessel entleeren, gründlich ausspülen und trockenwischen.

Reinigen der Popcornmaschine

1. Wische die Edelstahlteile mit einem sauberen Tuch und einem für Edelstahl geeigneten Reiniger ab.
2. Bitte vergesst nicht auch die Brösel Schublade aus Edelstahl zu reinigen.
3. Ammoniakhaltige Reiniger sowie raue Schwämme beschädigen die Kunststofftüren. Verwenden nur Reiniger ohne Ammoniak.

Reinigen des Abluftfilters

1. Ziehe den Filter heraus.
2. Wasche ihn in warmem Wasser und Spülmittel.
3. Lass den Filter an der Luft trocknen und setze Sie ihn dann wieder ein.